


SCHEMAT WYKOPU NA SKRZYŻOWANIU Z PRZEWODAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI I TELEFONICZNYMI



LEGENDA

- 1. RUROCIĄG
- 2. KABEL ELEKTROENERG. LUB TELEKOM.
- 3. RURA OCHRONNA




Osłony rurowe dzielone - PS

Osłony dzielone wzdłużnie stosuje się do osłony istniejących kabli.
Produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD)



Do montażu nie potrzeba
żadnych narzędzi.

Øzewn. x Øwewn.
58 x 50 mm
110 x 100 mm
120 x 110 mm
160 x 138 mm



min. 50 cm

Połączenie uzyskuje się przez przesunięcie połówek
osłon o ok. 0,5m